

Plastec kattoluukun lisäasennusohje leveille lukkosaumakatteille

Plastec kattoluukun asennus leveille lukkosaumakatteille

1. Mikäli luukku ei yllä kolmen lukkosauman yli, tulee vajaaksi jäävä reuna tiivistää mukana toimitetuilla listoilla.
2. Listan ja pellin välinen tiiveys kannattaa varmistaa elastisella silikonilla, kuva 1.



Kuva 1. silikonin alle



Kuva 2. listan kiinnitys katteeseen

3. Kiinnitä listat katteeseen kateruuveilla niin, että ruuvit jäävät aukon puolelle, kuva 2. Muutoin asennus sujuukin mukana toimitetun tavallisen asennusohjeen mukaan. Kuvista poiketen, kannattaa aukko pyrkiä kohdistamaan niin, että luukun toinen reuna tulee välittömästi lukkosauman päälle.